

DIGITAALNE TAIMER EL/4000250111

TÖÖ KIRJELDUS

- Selle digitaalse taimeri abil saab lülitada sisse ja välja elektriseadmeid.
- Võimaldab hoida kokku elektrit ja tagab parema ohutuse.
- Suur ümar LCD-ekraan näitab valitud seadistust ja aega.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge	230 V, ~50 Hz, 8 A
Max koormus	max 1800 W
Lülitusaja vahemik	30 minutit
Kaitseklass	IP20



MINUTID



Märgitud kohad ringil näitavad, millal taimer on sees, iga periood 30 minutit

Nool












Ringil olevad märkimata kohad näitavad, millal on taimer välja lülitatud.

Nupud	Funktsioonid
	<ul style="list-style-type: none">• Kui kell on kuvatud, vajutage ja hoidke nuppu all, et liikuda aja määramise olekusse CLOCK.• Aja määramise olekus või seadistusolekus vajutage seda määramiseks.
	<ul style="list-style-type: none">• Kui kell on kuvatud, vajutage ja hoidke all, et liikuda seadistusolekusse PROGRAM.• Aja määramise olekus või seadistusolekus vajutage seda määramiseks.
	<ul style="list-style-type: none">• Vajutage ajaseade/seadistuse kinnitamiseks.• Aja määramise olekus vajutage, et vahetada olekut ON/OFF/AUTO.• Vajutage nuppu OK 5 sekundi jooksul, et eemaldada kõik määratud seaded (ON/OFF taimer).
R	<ul style="list-style-type: none">• Vajutage taimeri lähtestamiseks ja uute seadete tegemiseks.


AJA MÄÄRAMINE

1. Kui kell on kuvatud, vajutage nuppu ja hoidke seda all, et liikuda aja määramise olekusse. Tundide numbrid vilguvad.
2. Vajutage või , et määrata õiged tunnid.
3. Kinnitamiseks vajutage , seejärel hakkavad vilkuma minutid.
4. Vajutage või , et määrata õiged minutid.
5. Kinnitamiseks vajutage . Nüüd on õige kellaeg määratud, LCD-ekraanil kuvatakse kellaeg.

PROGRAMMEERIMINE

1. Kui kell on kuvatud, vajutage nuppu  ja hoidke seda all, et liikuda programmeerimise olekusse. Nool vilgub.
2. Vajutage  või , et juhtida nool vajalikku kohta. Iga vöönd vastab 30 minutile.
3. Kinnitamiseks vajutage . Kui taimeri vöönd on SEES, on see märgitud mustaga. Vööndid, mis ei ole mustaga tähistatud, näitavad, millal taimer on VÄLJAS.
4. Vajutage nuppe  ja  ning hoidke alla vajutatuna, et valida üheaegselt mitu vööndit järjest.
5. Kinnitamiseks vajutage .
6. Aktiveeritud vööndi eemaldamiseks hoidke nuppu  all, et liikuda seadistusolekusse. Nool vilgub.
7. Vajutage nuppe  ja , et viia nool vajalikule vööndile. Eemaldamiseks vajutage .
8. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, jätab taimer alles eelnevad seaded ja LCD-ekraan hakkab näitama kellaega.
9. Taimeri lähtestamiseks vajutage R. Ekraanil kuvatakse kellaeg.

NB!

- *Lähtestamiseks vajutage R. LCD-ekraanil kuvatakse 0:00 AUTO. Kõik seaded kustutatakse.*
- *Kui ekraanil kuvatakse kell, vajutage , et valida üks järgmistest olekutest:*
 - *AUTO: taimer lülitub sisse/välja eelnevalt määratud aegadel.*
 - *ON: taimer on sees*
 - *OFF: taimer on väljas*

ÜHENDAMINE

1. Määrake seadme tööaeg eespool kirjeldatud viisil.
2. Lülitage taimeriga ühendatav seade välja.
3. Ühendage esmalt seade taimeri pistikupesaga ja seejärel taimer seinas asuva pistikupesaga.
4. Lülitage kasutatav seade sisse.
5. Nüüd lülitub seade sisse ja välja eelnevalt määratud aegadel.

HOIATUS

- Patarei laadimine kestab 4 tundi pärast vooluvõrku ühendamist.
- Elektrilöögi oht
 - Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
 - Enne puhastamist ja seadistamist eemaldage taimer pistikupesast.
 - Asetage taimeri pistik hoolikalt seinal olevasse pistikupesasse.
 - Taimer on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides ja seda ei või kasutada niisketes kohtades.
- Tulekahju oht
 - Ärge kasutage taimerit kütteelemendiga seadmete juhtimiseks (nt toiduvalmistamise seadmed, triikraud jms).
 - Taimeriga ei või ühendada seadmeid, mis ületavad taimeri lubatud pinget, sagedust või max koormust.